

V10

(单芯光纤) 高精度光纤切割刀

- 高精密光纤切割刀, 配合全能夹具适用于单芯光纤 (250 μ m, 900 μ m, 3.0mm, 室内皮线缆)
- 切割刀刀片共16个面, 每面3000次, 总使用寿命可达48000次以上
- 平均切割角度小于0.5度

BELIEVE YOUR EYES



产品描述



高精度光纤切割刀（兼容IFS/VIEW系列光纤熔接机）

操作简便快速——在手中或桌面，左右手皆可
放纤方便，切割后刀片会自动复位，大大提高了工作效率
巧妙的压脚设计，防止二次回刀造成光纤伤
镁合金材料制造，强度高、体积小、重量轻，外观时尚美观
底部防滑垫脚，确保切割工作安全稳定

技术规格参数

参数	
型号	V10（单芯光纤切割刀）
包层直径	125 μ m
切割长度	单芯光纤：10mm
适用光纤	单芯光纤：250 μ m, 900 μ m, 3.0mm, 室内皮线缆
平均切割角度	切1000次调一次高度，每刻度可调3次高度，共16个面，总寿命48000次
操作步骤	1步
复位功能	刀片自动复位
重量	305g(带回收器)
尺寸	75W x 104D x 62H mm (含回收器)
光纤夹具	单芯光纤：通用光纤夹具

产品尺寸与包装



⚠ 现行版本如有更改，恕不另行通知。

